



»DeLight« CLICK 'N' CHARGE

FUN FACTORY to estetyczne zabawki erotyczne wykonane z wysokogatunkowych i przyjaznych dla skóry materiałów. Doskonały pod względem formy design i harmonijny wygląd, połączony z przekonującą funkcjonalnością sprawiają, że wszystkie produkty FUN FACTORY są wyjątkowe. Jakość „Made in Germany“.

DeLight CLICK 'N' CHARGE

Delikatne wprowadzenie do osiągnięcia pełni namiętności!

Cicha woda brzegi rwie: przedmiot na pierwszy rzut oka ukształtowany zmysłowo, okazuje się przy bliższej obserwacji wibratorem, przynoszącym rozkosz. Miękki jak aksamit silikon i wypolerowane powierzchnie łączą się w harmonijną całość.

Luksusowa zabawka, która dzięki perfekcyjnie ergonomicznemu kształtowi wprowadzi Cię w ekstazę!

Zastosowanie i funkcja

Trzy programy wibracyjne dbają o zróżnicowaną rozkosz, przy czym możliwa jest przez przyciski bezstopniowa regulacja mocy wibracji. Aby włączyć »DeLight« CLICK 'N' CHARGE, należy całkowicie załadować znajdujący się wewnątrz wibratora akumulator poprzez »FUN Magnetic Plug«.

W celu włączenia wibratora należy przez około dwie sekundy przyduścić przycisk z plusem, urządzenie włącza się i rozpoczyna wibracje na najniższym poziomie. Aby zwiększyć intensywność, należy stale przyduścić przycisk z plusem lub przyduścić przycisk raz po razie, aby osiągnąć pożądaną moc wibracji. Jeżeli wibracje osiągnęły najwyższy poziom, wibrator po ponownym przyduśczeniu przycisku z plusem włącza pierwszy program: włączają się wolne impulsy wibracji. Przy ponownym przyduśczeniu przycisku z plusem następuje drugi program: wibracje stają się coraz szybsze. Dalsze przyduśczenie przycisku z plusem rozpoczyna trzeci program: maksymalny poziom wibracji.

Jeżeli podczas używania zostanie przydużony przycisk z minusem, urządzenie wraca do poziomu z niższymi wibracjami. Stałe przyduśczenie przycisku z minusem powoduje systematyczne osłabienie wibracji, aż urządzenie – przy ponownym przyduśczeniu przycisku – się wyłączy.

Ładowanie »DeLight« CLICK 'N' CHARGE

Akumulator lithium-polymer znajduje się wewnątrz wibratora. Akumulator znajdujący się w zabawce ładowany jest w prosty sposób przez »FUN Magnetic Plug«

W tym celu należy włączyć uniwersalną wtyczkę do gniazdka. Na zasilaczu włącza się światełko. Następnie należy połączyć przez kliknięcie metaliczne punkty kontaktowe „przycisku“ z powierzchnią kontaktową urządzenia »DeLight« CLICK 'N' CHARGE.

Uwaga: W celu skutecznego ładowania powierzchnie kontaktowe muszą prawidłowo do siebie przylegać. Czerwone światełko logo FUN na wtyczce magnetycznej, jak również pulsujące czerwone światełko na przycisku urządzenia »DeLight« CLICK 'N' CHARGE sygnalizują, że wibrator jest ładowany. „Czerwone światełko“ wyłącza się, jak tylko proces jest zakończony. Zabawka jest całkowicie naładowana i »FUN Magnetic Plug« można odłączyć od wibratora.

Dzięki nowej technice lithium-polymer nie pojawia się tak zwany efekt pamięci w akumulatorach. Akumulator można załadować o każdym czasie, nie uszkadzając tym samym jego wydajności. Maksymalny czas ładowania przed pierwszym użyciem wynosi około sześciu godzin. Czas użycia przy 100% naładowanym akumulatorze wynosi przy maksymalnym obciążeniu około. jednej godziny.

Uwaga:

Przed pierwszym użyciem urządzenie należy całkowicie naładować, proces ten może trwać jednorazowo do 6 godzin! Odpowiednio do poziomu ładowania akumulatorów każdy następny proces ładowania trwa odpowiednio krócej.

Jeżeli połączono zabawkę podczas używania z »FUN Magnetic Plug«, wibrator automatycznie się wyłącza. Jak tylko usunie się wtyczkę do ładowania, zabawkę można włączyć przez przyduśczenie przycisków.



Ostrzeżenie :

- Zmienne temperatury otoczenia (np. podczas transportu) mogą ewentualnie doprowadzić do powstania pary wodnej. Dlatego należy odczekać kilka godzin, aż »DeLight« CLICK 'N' CHARGE dostosowuje się do temperatury otoczenia. Dopiero potem można zacząć używać urządzenia.
- Normalne jest lekkie powstawanie ciepła przy wtyczkach magnetycznych (uwarunkowane włączeniem przez LED) oraz w zakresie silnika zabawki. Zasilacz zabezpieczony jest przed zwarcieniem, jednakże możliwe jest powstawanie ciepła!
- W celu ładowania zabawki należy używać wyłącznie oryginalnej wtyczki/oryginalnego adapteru »FUN Magnetic Plug«, w innym przypadku możliwe jest uszkodzenie zabawki.
- »DeLight« CLICK 'N' CHARGE nie przechowywać w stanie nienaładowanym. Regularne używanie akumulatorów gwarantuje ich długotrwałość.
- NIE używać zabawki /NIE ładować przy nietypowym powstawaniu ciepła /lub przy mechanicznym uszkodzeniach /widocznych zmianach (przebarwienia, nietypowy wygląd, deformacje zabawki).
- Poprzez niepoprawne używanie, akumulatory mogą reagować w sposób egzotermiczny niekontrolowany. W razie tego zagrożenia należy przedsięwziąć środki ostrożności i cały wibrator wyrzucić (patrz również „Dla naszego środowiska“).
- Nie przyczepiać kontaktów magnetycznych »FUN Magnetic Plug« do metalicznych powierzchni, ponieważ może doprowadzić to do zwarcia.
- Nie przechowywać w słońcu (np. w samochodzie).
- Nie wrzucać zasilacza do ognia.
- Nie wbijać ostrych przedmiotów w zabawkę.
- Nie otwierać zabawki na siłę.
- W razie zapalenia/ognia nie gasić wodą.
- Układ ochronny akumulatora chroni przed przeładowaniem/całkowitym wyładowaniem.
- Jeżeli wskaźnik działania (LED) przy wtyczce magnetycznej i/lub zasilaczu nie świeci się, wibrator należy wyciągnąć z sieci.
- Przy nieużywaniu wibrator należy wyłączyć z sieci. (Oszczędzanie energii: niepotrzebne zużycie prądu w modusie standby)
- Nie przechowywać kart magnetycznych (np. kart kredytowych) w pobliżu zabawki, opakowania względnie wtyczki do ładowania, ponieważ mogą zostać uszkodzone przez znajdujące się w opakowaniu, wtyczce do ładowania i w zabawce magnesy.
- Pola magnetyczne mogą mieć wpływ na mechaniczne i elektroniczne elementy, np. na rozruszniki serca. Zaleca się nie używanie wibratora nad rozrusznikiem serca. W celu dalszych informacji należy skontaktować się z prowadzącym lekarzem.
- Jeżeli zawierający silikon »DeLight« CLICK 'N' CHARGE będzie miał kontakt z żelazem zawierającym silikon, FUN FACTORY nie może wykluczyć, że materiał przyjmie niepożądane zapachy.
- W przypadku zetknięcia między silikonową zabawką a żelazem zawierającym silikon (»BODYFLUID«), FUN FACTORY nie wyklucza, że materiał przyjmie niepożądane zapachy.

UWAGA!

- **Nigdy nie stosować ładowarki w łazience lub w wannie!**
- **Ładowarkę należy koniecznie chronić przed wodą i wilgotnym otoczeniem!**
- **Z zabawki należy korzystać jedynie bez ładowarki (»FUN Magnetic Plug«)!**



Dane techniczne:**»DeLight«:**

Temperatura przechowywania 0 °C – 40 °C | maksymalna temperatura otoczenia podczas używania 40 °C |
Napięcie ładowania 7,5 V = 300 mA | maksymalny prąd ładowania 120 mA | pojemność akumulatora 500 mAh
| przeciętny czas ładowania 5-6 h | około 500 cykli ładowania

Materiał

Błyszczące powierzchnie wykonane są z termoplastu, czubek zabawki z 100% odpornego i antyalergicznego oraz łatwego w pielęgnacji silikonu, który znajduje zastosowanie również w medycynie.

Pielęgnacja

Wibrator »DeLight« CLICK 'N' CHARGE należy, przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu, wymyć ciepłą wodą i delikatnym mydłem. **»DeLight« CLICK 'N' CHARGE nie jest wodoszczelny, nie wolno go wkładać do wody, jest jednakże odporny na krople wody.** Ważne: Jeżeli »DeLight« CLICK 'N' CHARGE ma być zastosowany najpierw analnie, a następnie waginalnie, konieczne jest jego wymycie przed użyciem waginalnym. Przy zastosowaniu analnym należy stosować prezerwatywę, aby uniknąć możliwego ryzyka infekcji przy następnym zastosowaniu waginalnym.

Wskazówka

Zastosowanie małej ilości żelu ułatwi przyjemne uczucie przy wprowadzeniu. FUN FACTORY zaleca użycie żelu na bazie wody, jak np. FUN FACTORY »TOYFLUID« (także przy użyciu prezerwatywy).

Dla naszego środowiska

Wibrator »DeLight« CLICK 'N' CHARGE działa na akumulatory, które są zintegrowane z ładowarką wewnątrz urządzenia. Proces ładowania następuje wyłącznie poprzez oryginalny FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, który można stosować we wszystkich przyszłych wibratorach FUN FACTORY z funkcją CLICK 'N' CHARGE. Tym samym FUN FACTORY przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu.

Użytkownik nie może samodzielnie konserwować ani wymieniać akumulatora »DeLight« CLICK 'N' CHARGE. Jeżeli akumulator zostanie zużyty, należy wyrzucić całą zabawkę, ponieważ jest on zintegrowany z zabawką, a jego wymiana nie jest możliwa.

Należy zwrócić uwagę, że nie wolno wyrzucać starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, względnie akumulatorów do śmieci domowych. Należy zadbać o utylizację urządzeń elektronicznych i opakowania zgodną z ochroną środowiska. W tym celu należy skorzystać z przewidzianych możliwości recyklingu. Blister wykonany został z przyjaznego dla środowiska materiału PET.