



## FUN Magnetic Plug

FUN FACTORY oferuje estetyczne zabawki erotyczne z przyjemnych w dotyku materiałów najwyższej jakości. Doskonała forma i harmoniczny kształt, w połączeniu z wpadającym w oko wyglądem, zapewniają wyjątkowość wszystkich naszych produktów. FUN FACTORY to jakość „Made in Germany“.

### FUN Magnetic Plug

#### Rewolucyjna technologia CLICK 'N' CHARGE – MADE BY FUN FACTORY!

Podniecająca stymulacja i maksimum przyjemności dzięki nowatorskiej technologii

CLICK 'N' CHARGE: ładowanie z użyciem »FUN Magnetic Plug«, uniwersalnej ładowarki FUN FACTORY do wszystkich wibratorów generacji CLICK 'N' CHARGE.

#### Ładowanie z użyciem »FUN Magnetic Plug«

Akumulator umieszczony w zabawce ładuje się po podłączeniu »FUN Magnetic Plug«:

wystarczy włożyć uniwersalną wtyczkę do gniazdka. Światelko w zasilaczu zapala się. Teraz wystarczy jednym kliknięciem połączyć metalowe punkty styku „guzika“ z magnetycznymi elementami logo FUN na wibrаторze. Uwaga: Aby ładowanie przebiegało prawidłowo oba logotypy muszą być umieszczone równolegle. »FUN Magnetic Plug« przylega prawidłowo do styków ładowania tylko w jednej pozycji!

**Kiedy logo FUN na wtyczce świeci się na czerwono, oznacza to, że akumulator wibratora się ładuje. „Czerwona lampka“ gaśnie po zakończeniu tego procesu. Wtedy zabawka jest w pełni naładowana i można od niej odczepić »FUN Magnetic Plug«.**

W przypadku podłączenia »FUN Magnetic Plug« kiedy zabawka działa, wibrator się wyłączy. Przy pomocy przycisków można ponownie uruchomić wibracje, kiedy tylko »FUN Magnetic Plug« zostanie odłączony.

#### Ważne informacje techniczne:

- Może wystąpić delikatne nagrzewanie się wtyczki magnetycznej (wynikające z zastosowania diod LED) i zabawki w pobliżu silniczka. Zasilacz jest zabezpieczony przed zwarcie, jednak wytwarza nieco ciepła!
- Do ładowania zabawki używać wyłącznie oryginalnej wtyczki/adaptora »FUN Magnetic Plug«.
- Nie przykładać styków magnetycznych »FUN Magnetic Plug« do powierzchni metalowych, gdyż grozi to zwarcie.
- Nie pozostawiać bezpośrednio na słońcu (np. w samochodzie).
- Nie wrzucać zasilacza i zabawki do ognia.
- W przypadku zapalenia/pożaru nie gasić wodą.
- Obwód ochronny akumulatora zapobiega przeładowaniu/rozładowaniu do zera.
- Jeżeli lampka pracy (LED) na wtyczce ładowania lub zasilaczu nie świeci się – odłączyć od sieci.
- Jeżeli zasilacz nie jest używany – zawsze odłączyć od sieci. (Oszczędność energii: niepotrzebne zużycie prądu w trybie czuwania).
- Nie kłaść kart magnetycznych (np. kredytowych) w pobliżu zabawki, opakowania lub wtyczki ładowarki, ponieważ mogą zostać uszkodzone przez umieszczone tam magnesy.
- Pole magnetyczne może wpływać na komponenty mechaniczne i elektroniczne, takie jak np. rozruszniki serca. Zalecamy nieużywanie wibratora oraz wtyczki ładowarki bezpośrednio nad rozrusznikiem serca. Dalsze informacje można uzyskać u lekarza prowadzącego.



## UWAGA!

- Nigdy nie używać ładowarki w łazience lub w wannie!
- Koniecznie trzymać ładowarkę z daleka od wody i wszelkiej wilgoci!
- Zabawkę można uruchomić wyłącznie bez ładowarki (»FUN Magnetic Plug«)!

### Dane techniczne:

#### »FUN Magnetic Plug« | Zasilacz:

100-240 V AC | 50/60 Hz | max 3 W/80 mA | Output 7,5 V DC / 300 mA

### Dbaj o środowisko

Wibratory FUN FACTORY z serii CLICK 'N' CHARGE można ładować wyłącznie stosując oryginalną ładowarkę FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«. Dzięki temu FUN FACTORY w znacznym stopniu przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu.

Proszę pamiętać, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych i akumulatorów nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Warto zadbać o utylizację urządzeń elektronicznych zgodnie z zasadami ekologii. Proszę skorzystać z dostępnych możliwości recyklingu. Blister wykonany jest z przyjaznego dla środowiska materiału PET.