



LAYAspot

FUN FACTORY to estetyczne zabawki erotyczne z wysokogatunkowych i przyjaznych dla skóry materiałów. Doskonały pod względem formy design i harmonijny wygląd, połączony z przekonującą funkcjonalnością nadają wszystkim produktom FUN FACTORY ich wyjątkowość. Jakość „Made in Germany“.

LAYAspot

Pozytywne wibracje!

Wodoodporny wibrator masujący i stymulujący od zewnątrz strefy erogenne, zapewniający bogactwo i intensywność doznań.

Użytkowanie i funkcje

Urządzenie »LAYAspot« należy położyć na wybranej części ciała i stymulować ją pobudzającymi wibracjami. Natężenie wibracji można ustawiać bezstopniowo od delikatnych do intensywnych za pomocą przycisków regulacyjnych. Ponadto trzy programy wibracji zapewniają urozmaicenie odczuwanej przyjemności.

Aby uruchomić »LAYAspot«, należy nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk plus, znajdujący się w górnej części urządzenia – urządzenie włączy się i zacznie wibrować na najniższym stopniu regulacji.

W celu zwiększenia intensywności wibrowania należy nacisnąć i przytrzymać przycisk plus albo naciskać go raz za razem, aż do uzyskania pożądanego natężenia drgań. Gdy wibrator osiągnie najwyższy stopień wibracji, po ponownym dłuższym przytrzymaniu przycisku plus przełączy się on na pierwszy program – zacznie pracować powolnymi impulsami wibracyjnymi. Kiedy przycisk plus zostanie naciśnięty jeszcze raz, nastąpi uruchomienie drugiego programu – impulsy wibracyjne staną się krótsze i szybsze. Kolejne naciśnięcie przycisku plus włącza trzeci i ostatni program wibrowania, w którym impulsy wibracyjne są jeszcze szybsze i jeszcze bardziej intensywne. Jeśli w trakcie wykonywania któregoś z programów zostanie naciśnięty przycisk minus, wówczas urządzenie powróci do najwyższego stopnia wibracji bezimpulsowej. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku minus spowoduje stopniowe zmniejszanie natężenia wibracji, a poprzez ponowne naciśnięcie tego przycisku nastąpi wyłączenie urządzenia.

Otwieranie i zamykanie | Wymiana baterii

Otworzyć zasobnik na baterie ruchem obrotowym w lewo, zdjęć pokrywę i włożyć dwa nowe akumulatorki 1,2 V lub dwie baterie 1,5 V AAA. Zamknąć zasobnik na baterie, nakładając na powrót pokrywę i przekręcając ją w prawo. Ważne: Po każdym użyciu baterie bezwzględnie należy wyjąć i w razie potrzeby osuszyć zasobnik baterii.

Materiał

Wibrator »LAYAspot« jest wykonany z hipoalergicznego, zapachowo neutralnego, wytrzymałego i łatwego w czyszczeniu materiału o nazwie „elastomed“.

Pielęgnacja

Przed pierwszym użyciem oraz po każdym kolejnym użyciu, urządzenie należy przemyć ciepłą wodą z łagodnym mydłem.

Uwaga!

Urządzenie »LAYAspot« zostało zaprojektowane do stymulacji zewnętrznej. Nie ma ono zatem zastosowania douchwowego ani analnego.

Urządzenie »LAYAspot« nie jest zabawką przeznaczoną dla dzieci - należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci!

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska

Najlepiej stosować baterie ładowalne, przy czym należy pamiętać, aby zużytych baterii nie wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy zadbać o usunięcie opakowania urządzenia w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu, korzystając przy tym z przewidzianych do tego celu możliwości recyklingu. Blister opakowania wykonany jest z przyjaznego dla środowiska tworzywa PET.

