



miniVIBES

FUN FACTORY to estetyczne zabawki erotyczne wykonane z materiałów o wysokiej jakości i przyjaznych dla skóry. Design o doskonałej formie i harmonijny wygląd połączone z przekonywającą funkcjonalnością nadają wszystkim produktom FUN FACTORY ich wyjątkowość.

Jakość „Made in Germany“.

miniVIBES

To nic, że mały!

Ekscytująca stymulacja i doznanie maksymalnej przyjemności w poręcznej formie: idealnie na podróż, mieści się w prawie każdej torebce!

Zastosowanie i funkcje

MiniVIBES wkłada się do pochwy, którą stymuluje poprzez mrowiące wibracje. Mogą być stosowane zewnętrznie, np. do masażu sutków, penisa lub łechtaczki i pozwalają na ekscytujące doznania przyjemności. Intensywność wibracji można regulować bezstopniowo, od delikatnej do intensywnej. Dodatkowo trzy rodzaje wibracji zapewniają różnicowanie doznań. Aby włączyć miniVIBES należy przyciskać przycisk plus przez kilka sekund: urządzenie włącza się i zaczyna wibrację na najniższym poziomie. Aby zwiększyć intensywność wibracji, należy przyciskać przycisk plus przez kilka sekund lub naciskać go kilkakrotnie, aż do osiągnięcia pożądanego natężenia wibracji. Gdy natężenie wibracji osiągnie szczyt, wibrator, po ponownym, dłuższym przyciśnięciu przycisku plus, włącza pierwszy program: rozpoczynają się wolne impulsy drgań. Po ponownym uruchomieniu przycisku plus włącza się drugi program: impulsy drgań stają się krótsze i szybsze. Po ponownym uruchomieniu przycisku plus włącza się trzeci i zarazem ostatni program wibracji z jeszcze szybszymi i intensywniejszymi impulsami drgań. Jeśli w trakcie programu przyciśnięty zostanie przycisk minus, urządzenie wróci do poziomu najsilniejszych natężeń wibracji. Dłuższe przyciśnięcie przycisku minus powoduje stopniowe zmniejszanie się natężenia wibracji, ponowne przyciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie urządzenia.

Otwieranie i zamykanie | Wymiana baterii

Schówek na baterie należy otworzyć obracając go w lewo, a następnie zdjąć pokrywkę i włożyć dwa nowe akumulatorki 1,2V lub dwie nowe baterie typu 1,5V AAA zgodnie z instrukcją na rysunku. Obracając pokrywkę w prawo zamykamy schówek na baterie. Ważne: po użyciu urządzenia baterie koniecznie wyjąć i ewentualnie osuszyć schówek na baterie.

Przy korzystaniu z baterii wielokrotnego ładowania może wystąpić, z powodu mniejszego napięcia baterii 1,2V – w porównaniu z bateriami 1,5V – mniejsza maksymalna moc silnika. Z uwagi na ochronę środowiska zalecane jest korzystanie z baterii do wielokrotnego ładowania (akumulatorków).

Materiał


Stosowany przy produkcji miniVIBES silikon (100% Highest Quality Silicone) jest trwały, antyalergiczny i łatwy do czyszczenia.

Pielęgnacja

Urządzenie należy czyścić zarówno przed pierwszym użyciem jak i po każdym kolejnym zastosowaniu. Wystarczy do tego letnia woda i mydło. Po każdym czyszczeniu i po zastosowaniu w wilgotnych warunkach należy otworzyć schówek na baterie w celu wywietrzenia go.

Wskazówka

Kilka kropli żelu nawilżającego zapewni przyjemne uczucie przy wprowadzaniu. FUN FACTORY poleca żel nawilżający na bazie wody jak FUN FACTORY »TOYFLUID«.



Ostrzeżenie

miniVIBES nie nadają się do stosowania analnego!

miniVIBES nie są zabawkami – produkt przechowywać z dala od dzieci!

Jeżeli silikonowe miniVIBES zetkną się z żelem nawilżającym zawierającym silikon („BODYFLUID”) wtedy FUN FACTORY nie może zagwarantować, że materiał pozostanie wolny od niepożądanego zapachu.

Ochrona środowiska

Proszę używać baterii do wielokrotnego ładowania (akumulatorków) i zwrócić uwagę, że zużytych baterii nie należy wyrzucać do śmieci domowych. Proszę wyrzucić opakowanie zwracając uwagę na ochronę środowiska i skorzystać z przewidzianych możliwości recyklingu. Blister jest wyprodukowany z przyjaznego dla środowiska materiału PET.